

Springadapter E2000



Beschreibung

Springadapter zum Arretieren der Laserschutzklappe am E-2000 Stecker bei Inspektion und Reinigung

Technische Daten

Lieferumfang

1 Stück Springadapter E-2000